

FJORDAL OG GULVVARME

Retningslinjene for varme undergulv er kun rådgivende. Det gis ingen garanti fra vår side når gulv er lagt på gulvvarme uten termostat, da det ikke er mulig å kontrollere om gulvvarmen er riktig brukt.

Det forutsettes at det brukes kontrollert oppvarming av undergulvet med vann eller elektrisitet. Problemer med regulering av oppvarmede gulv øker faren for skader i tregulvet. Skadene kommer i form av kuling, sprekking og/eller lamellslipp.

NB! Bøk, Lønn og Kempas anbefales ikke lagt på varme undergulv.
Bøk anbefales heller ikke lagt på kjøkken.

Forholdsregler før legging:

Vær oppmerksom på at dette er et gulv som monteres flytende, derfor må ikke gulvet hindres i å bevege seg. Undergulvet må hvile i 21 dager før varmen slås på. Dette må gjøres gradvis.

Som hovedregel bør det være minst mulig avstand mellom varmekilden og parketten.

Gulvvarmesystem resulterer vanligvis i noe mer bevegelse i parketten, og noe sprekkdannelser i fyringssesongen må aksepteres, dersom det ikke tilføres fuktighet til luften.

Husk:

- Maksimum overflatetemperatur 27 °C og maksimum 60 Watt pr.m2 (Konferer Deres elektriker som installerer termostat).
- Er det flere varmesoner, må gulvet deles opp slik at varmen i gulvet blir jevn. Ujevn varme resulterer i spenningsforskjeller i tregulvet.
- Gulv på betong skal være oppbygget med diffusjonssperre (0,20 mm PE-folie)
Videre kan man bruke 2mm skumfolie eller ullpapp.
NB! Under klikk parkett anbefaler vi ullpapp i stedet for skumfolie.
- Det må være montert en termostat med gulvføler.
- Vær oppmerksom på at tykke tepper og lignende kan føre til skadelig høye temperaturer i tregulvet.
- Husk at relativ luftfuktighet inne skal ligge mellom 30% - 60% v/20° C.
Monter hygrometer slik at inneklimateet holdes under kontroll.

Les og følg leggeanvisningen nøye!

LYKKE TIL MED DITT NYE FJORDAL GULV!