



RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV UV-OLJEBEHANDLEDE TREGULV

Juni 2006

Det ferdig oljete FJORDAL-gulvet er behandlet med Tripp - Trapp uv olje på fabrikken, og det er ferdig til å tas i bruk. Når gulvet på et senere tidspunkt skal etterbehandles anbefales Tripp - Trapp gulvpleieprodukter både til rengjøring, beskyttelse og vedlikehold. Ved bruk av andre typer oljeprodukter, gjøres dette på eget ansvar.

Oljebehandlede gulv har en helt spesiell overflatebehandling som er med på å sikre et behagelig og naturlig inneklima. For å sikre at du får glede av ditt oljebehandlede gulv i mange år, er det viktig å rengjøre gulvet riktig etter at det er blitt montert. Med den riktige rengjøringen blir gulvet mer slitesterkt, siden såpen i tillegg til å rengjøre gulvet danner et usynlig beskyttende slitelag som beskytter treets overflate, og dermed gjør gulvet mer motstandsdyktig mot smuss.

Pleie etter legging

Ditt gulv er blitt behandlet med uv olje fra fabrikkens side og kan tas i bruk med det samme etter legging. Dette gjelder både i private hjem og i kommersielle områder. Umiddelbart etter legging anbefaler vi at gulvet rengjøres med Tripp - Trapp såpe natur eller hvit.

Beskytt parkettgulvet

- Beskytt gulvet med en matte der det er mest utsatt for slitasje (skitt, fuktighet osv.)
- Tørk av vann og andre flekker umiddelbart. Også sand og småstein som kan forårsake riper på overflaten, må fjernes.

Normal rengjøring

Til daglig rengjøring benyttes tørrmopp eller støvsuger. Alle gulv bør regelmessig tørkes over med en oppvridd fuktig klut eller mopp. Til rengjøring av oljebehandlede gulv blandes Tripp – Trapp såpe og vann (1/8 l såpe blandes med 5 l lunkent vann). Såpen har to funksjoner; den rengjør gulvet samtidig med at den legger seg som et usynlig slitelag i treet, og dermed blir overflaten mer motstandsdyktig.

- Ikke bruk grønnsåpe
- Ikke bruk gulvfilte av mikrofiberstoff til rengjøringen (kan gjøre gulvets overflate ru).

Grunnrengjøring

Hvis gulvet er blitt forsømt eller er blitt svært skittent, rengjøres det med trerens. Trerens blandes i vann (1/8 l trerens blandes med 5 l lunkent vann). Umiddelbart etter rengjøring med trerens tørkes gulvet over med såpe for å gjenskepe det beskyttende slitelaget.

Flekkfjerning

Vanskelige flekker kan fjernes med treflekkfjerner. Spray treflekkfjerner på flekken og la den sitte et øyeblikk for å oppløse flekken. Om nødvendig gjentas behandlingen. Væske som er trukket dypere inn i treets overflate, kan fjernes ved å slippe treet lett med grovt sandpapir, noe som imidlertid krever en etterfølgende oljebehandling av det slipte området med pleieolje natur eller hvit.

Pleie med pleieolje

Etter en tid begynner ditt oljebehandlede gulv kanskje å se litt slitt og matt ut, da bør det pleies med litt pleieolje. Før gulvet behandles med olje, rengjøres det med trerens blandet i vann. La gulvet tørke noen timer. Vær sikker på at gulvet er helt tørt før oljebehandlingen.

Pleieolje bør sprayes på gulvet og poleres ned i treet for hånd eller med en polermaskin. Gjenta behandlingen hvis det er nødvendig. Treet skal være mettet med olje og ha en silkematt overflate. Sørg for at oljesterer poleres godt inn i treet. Bruk lofrie bomullskluter eller hvite polerpads til formålet.

OBS!! Pga. risiko for selvantennning skal kluter og pads fuktet med olje skylles i vann og legges i lufttette beholdere eller brennes umiddelbart etter bruk.

Etter ca. 4-5 timer (ved 18-20° C) kan gulvet tas i bruk igjen. Etter 24 timer kan gulvet igjen rengjøres med såpe.

Reparasjon og rehabilitering av UV-oljebehandlede tregulv

Det er viktig å følge Timbermans pleiveiledninger, og at tregulvet behandles med pleieolje med regelmessige mellomrom for å unngå skader som kan gjøre en mer grundig reparasjon nødvendig. Hvis gulvet er blitt skadet eller forsømt, anbefaler vi å behandle det med olje på følgende måte:

Reparasjon og rehabilitering

Store overflater rengjøres først grundig med trerens. Vanskelige flekker fjernes enten med trerens eller flekkfjerner.

Eksempel 1 – riper og skrammer (skoavtrykk)

Riper (ofte temmelig dype riper) skal slipes med sandpapir (korn 80/100/120/150/180/320/400), inntil overflaten igjen får sitt opprinnelige utseende. De slipte flatene oljebehandles med Timberman reparasjonsolje, natur eller hvit, som poleres godt inn i treet, da det ikke må bli igjen overskytende olje på overflaten. Den behandlede overflaten vil se litt matt ut mens oljen enda er fuktig. Når overflaten er tørr, poleres litt Timberman reparasjonsolje inn i treet med en hvit polerpad, så får de reparerte områdene samme utseende som resten av gulvet. Ved tresorter som bøk, bjørk og hevea kan det være nødvendig å gjenta oljebehandlingen for å oppnå den opprinnelige metningsgraden.

Eksempel 2 – brennmerker (sigaretter)

Brennmerker er temmelig dype og skal slipes omhyggelig med sandpapir (korn 60/80/100/120/150/180/320/400). Det slipte området/gulvet oljebehandles med Timberman reparasjonsolje, natur eller hvit, deretter poleres oljen inn i treet til overflaten er tørr. Siden følges ovenfor nevnte veiledning.

Det er på ingen måte problematisk å reparere eller etterbehandle Timberman UV-oljebehandlede tregulv.

Det er viktig å gjenskape det utseendet som gulvet hadde ved levering fra fabrikken. Derfor anbefaler vi en sluttpolering med korn 400 for å sikre at gulvets opprinnelige utseende gjenopprettes og for å forhindre at området/flekken ser matt ut. Hvis slipingen ikke er jevn og regelmessig, men er grov, vil det være slipespor i overflaten, der det vil bli opptatt mer olje, og disse områdene blir derfor mørkere. Ved behandlingen er det viktig først å danne seg et klart bilde av skaden. Ikke bruk aggressive metoder som grovt sandpapir, siden skaden dermed ellers kan forverres. Mindre riper er lette å fjerne ved å bruke Timberman reparasjonsolje under slipingen. Ellers vil riper gradvis forsvinne fra overflaten igjen for hver såpebehandling.

Fargeforskjeller som er oppstått ved den partielle oljebehandlingen, vil med tiden forsvinne.